

Manual till Balboa -serien

För system med programvara v41



Starta upp

När du sätter på ditt utomhusbad kommer displayen in "Priming Mode" (P-)

Under Priming Mode, tryck upprepade gånger på pumpknappen för att säkerställa att pumpen är tom för luftfickor.

Priming Mode varar mindre än 5 minuter. Tryck på uppåt- eller nedåtpilen för att avbryta primingläget.

Efter Priming Mode, går spaet till standardläge (se avsnittet Läge).

Temperaturkontroll (26 ° C - 40 ° C)

Displayen visar den senast uppmätta vattentemperaturen. Den aktuella temperaturen visas bara när pumpen har varit igång i minst en minut.

Tryck på upp- eller nedknappen en gång för att visa den inställda temperaturen. För att ändra den inställda temperaturen, tryck på knappen igen innan displayen slutar blinka. Varje tryck på upp- eller nedknappen ändrar temperaturen med en grad.

Efter tre sekunder slutar displayen blinka och visar aktuell temperatur igen.

Pumps

Tryck på pumpknappen för att slå på eller stänga av pumpen. Tryck igen för att få pumpen med hög hastighet.

Pumpen går under en förutbestämd period, som kan vara så lång som två timmar vid låg hastighet.

Om pumpen slås på automatiskt vid låg hastighet kan pumpen inte stängas av på displayen. Hög hastighet kan slås på eller av. Om en ozonator är installerad kör den medan pumpen arbetar med låg hastighet. Cirkulation för filtrering och uppvärmning går också med låg hastighet.

Om knapparna trycks in för snabbt kan det hända att displayen inte upptäcker efterföljande tryckningar.

Belysning

Tryck på ljusknappen för att slå på / av lampan. Den stängs av automatiskt efter fyra timmar.

Mode

Beroende på konfigurationen av ditt spa kan du köra flera lägen (lägen) på ditt utomhusbad. Om ditt spa inte kan byta läge körs det i standardläge, indikerat med $5L$ på displayen.

För att växla, tryck på en upp- eller nedknapp och sedan på ljusknappen.

I ekonomiläge värms spaet bara upp till den inställda temperaturen under filtreringscykeln (låg hastighet). Det står E_c i displayen och den visade temperaturen är inte aktuell men ändras till vattentemperaturen under cykeln.

I viloläge värms spaet upp till 10 ° C under filtreringscykeln. Det står $5L$ i displayen och den visade temperaturen är vattentemperaturen under cykeln.

Förinställda filtreringscykler

Den första förinställda filtreringscykeln börjar 6 minuter efter att spaet har slagits på.

Nästa cykel börjar 12 timmar senare.

Filtreringscykler kan programmeras i 1-8 timmar i timmars intervall. Standard är en timme.

För att ställa in cykeln, tryck först på upp- eller nedknappen och sedan på pumpknappen. Använd sedan upp- eller nedknapparna för att ställa in tiden och tryck på pumpknappen för att avsluta.

Felkoder

Felkoder	Status	Lösning
	Inget meddelande på displayen. Det finns ingen el på spaet.	Displayen stängs av tills spa -enheten är strömförsörd. Alla inställningar sparas tills nästa gång.
--	Okänd temperatur.	Den aktuella temperaturen visas först efter ca. en minut.
HH	"Överhettning" - spaet är avstängt. * En av sensorerna har mätt en temperatur över 47,8 ° C vid värmaren.	GÅ INTE I VATTEN. Ta bort locket och låt spaet svalna. När spaet har svalnat igen trycker du på valfri knapp för att återställa displayen. Om displayen inte återställs, stäng av strömmen och ring efter service.
OH	"Överhettning" - spaet är avstängt. * En av sensorerna har mätt en temperatur på 43,5 ° C i vattnet.	GÅ INTE I VATTEN. Ta bort locket och låt vattnet svalna. När vattnet når en temperatur på 41,7 ° C startar displayen om automatiskt. Om displayen inte återställs, stäng av strömmen och ring efter service.
SA	Spaet är avstängt. * Sensorn i "A" -uttaget fungerar inte.	Om problemet kvarstår, ring service. Tillståndet kan vara tillfälligt vid överhettning.
Sb	Spaet är avstängt. * Om meddelandet ändras med temperaturdisplayen kan det vara tillfälligt. Om meddelandena blinkar ensam stängs spaet av *.	Om problemet kvarstår, ring service. Tillståndet kan vara tillfälligt vid överhettning.
Sn	Sensorerna är inte i balans. Om meddelandet ändras med temperaturdisplayen kan det vara tillfälligt. Om meddelanden blinkar ensam är spaet avstängt. *	Om problemet kvarstår, ring service.
HL	Det finns en signifikant skillnad mellan de uppmätta temperaturerna vid sensorerna. Detta kan vara ett flödesproblem.	Om vattennivån är normal, se till att det inte finns några luftfickor i pumparna. Om problemet kvarstår, ring service.
LF	Ihållande lågt vattenflöde (Visas på den femte visningen av HL inom 24 timmar). Värmaren är avstängd, men andra spa-funktioner är normala.	Gör samma sak som med HL -meddelandet. Återställ genom att trycka på valfri knapp. Om problemet kvarstår, ring service.
dr	Det kan finnas för lite vatten, dåligt flöde eller luftfickor i värmaren. Spaet är avstängt i 15 minuter.	Om vattennivån är normal, se till att det inte finns några luftfickor i värmaren Tryck på en knapp för att starta om. Meddelandet stängs av inom 15 minuter. Om problemet kvarstår, ring service.
dy	Det finns inte tillräckligt med vatten i värmaren. (Visas efter tredje dörrmeddelandet) Spaet är avstängt. *	Gör samma sak som för dr -meddelandet. Spaet startar inte om automatiskt. Tryck på en knapp för att starta om.
IC	"Is". Det finns risk för frostsador.	Inget behöver göras. All utrustning startar automatiskt oavsett spaets läge. Utrustningen körs till fyra minuter efter att sensorerna har mätt en temperatur på 7,2 ° C eller mer.

* Även när spaet är avstängt startar utrustningen vid risk för frostsador.