

BADKAR SKAGEN MATT VIT

SKU: 6524



14.795,00 SEK

FRISTÅENDE BADKAR

Mål: L: 170 x B: 78 x H: 60 cm.

Badkar i snygg oval utformning i matt vit sanitetsakryl.

Rekommenderat pris: Kr. ~~17.495,00~~



PRODUCT DESCRIPTION

Frontpanel och överfyllnadsskydd är diskret inbyggt i badkaret som rymmer 250 liter. Ett fristående badkar, tillverkat i sanitetsakryl. Badkaret har ett inbyggt överfyllnadsskydd och ett push-up avlopp.

Avloppssats och avloppsslang ingår ej.

Till skillnad från porslin och natursten finns en rad fördelar med moderna material som har stängda porer.

1. Båda materialen ger våra designer friheten att fokusera på det estetiska vid formgivningen av ditt badkar.
2. Badkaren bevarar sin äkta färg och snygga finish i många år och är motståndskraftig mot slitage och repor.
3. Materialets stängda porer gör att ytan känns mjuk och slät.
4. Dessa material är bra på att hålla värmen under en längre tid så man inte behöver fylla på med nytt varmvatten i flera omgångar.
5. Badkarets hårda yta gör det lätt att rengöra och underhålla.

Specifikationer

[Produktinfo](#)

Material: Sanitetsakryl

Mått: LxBxH : 170 x 78 x 60 cm

Vattenvolym: Ca. 250 liter

Färg: Vit

Överfyllnadsskydd: Inbyggt i karet

Bottenventil: Kromfärgad massiv mässing

Blandare: Medföljer ej

Avloppssats och flexslang: Medföljer ej

Blandaren på bilden medföljer ej.

[Köpguide](#)

Nedan anges ett antal saker som du som kund bör ha i åtanke när du köper ett badkar.

1. STATIV- Badkaret bör ha ett gediget stativ med många stödpunkter. Det gör badkaret formstabil i många år och säkerställer att det inte vrider sig när det fylls på vatten.
2. JUSTERBART- Välj alltid ett badkar med justerbara ben, gärna med justeringsfunktion i hörnen så att badkaret står stabilt även på ett ojämnt golv.

3. FRONTPANEL- Har badkaret en frontpanel så bör denna fastskruvas väl så den inte sitter snett eller riskerar att ramla av.
4. AVLOPP- Bör vara tillverkat i stål eller massiv mässing där de synbara delarna är kromade. I jämförelse med kromfärgad plast har de en längre livslängd och mer gediget utseende.
5. SLANG- Avloppsslangen är endast löst monterad under transporten. Du bör därför montera och tätta, så att slangen har rätt riktning i förhållande till golvavloppet.
6. BOTTEN- Det bör alltid finnas plats för montering av avloppet under botten av badkaret. För att ge plats för ett eventuellt vattenlås, rekommenderar vi att avloppet inte placeras direkt under badkarets avlopp.

Kom ihåg att köpa:

•



[Avloppssats med vattenlås och flexslang](#)

689,00 SEK

•



[Avloppskop med flexslang](#)

349,00 SEK