


Automatisk drän

Monteringen beror på rörledningarna och dränering i de enskilda Spa.

Motorventilen är placerad vid den lägsta punkten i rörsystemet.



0

Fas

Jord

230V ca. 4W.

Öppna/Stäng

Från avloppet i Spaet

Till avloppet

Från cirkulationspumpen

50 mm. Rörsystem